境界座標取得方法

2025年3月25日に公開された国土地理院の新しい 「測量成果電子納品境界座標入力支援サービス」の仕様に対応

1、「国土地理院HP」ボタンをクリックします。



2、 座標系番号を選択します。



【座標系番号について】

北側

南側

以下の色分けされた地域の番号を選択します。



- 3、 地図から工事場所を拡大表示し、工事場所を囲むように2点指定します。
 - 1点目(工事個所の左上)でダブルクリックします。

2点目(工事個所の右下)でダブルクリックします。



4、 画面上でキーボードの「Ctrl」キーを押したまま「A」キーを押します。(全選択)
 続けて「Ctrl」キーを押したまま「C」キーを押します。(コピー)



5、上出来の「境界座標情報の取得」画面に戻り、「⑥座標の取得」をクリックします 「決定」ボタンをクリックし、作業は終了です。



※プラットフォームシステムで、平面直角座標の取込みを行う場合も、 「座標」ボタンから取得可能になります。

竟界座標情報	西側境界	座標	1312041
	東側境界座標経度		1312116
	北側境界座標緯度		0320457
	南側境界座標緯度		0320442
施設情報 🔄 >	施設コード	参照	9999
	施設名称		その他
	測地系		02
韋度経度	施設情報緯度	座標	0320450
	施設情報経度		1312058
平面直角座標	施設情報平面直		02
	施設情報平面直		-101927.185
	施設情報平面直		33004.74300
	粮界座標情報 を設情報	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 読界座標情報 西側境界… 座標 東側境界座標経度 北側境界座標緯度 南側境界座標緯度 南側境界座標緯度 施設二ード 参照 施設名称 測地系 建度経度 施設情報経度 施設情報経度 平面直角座標 施設情報平面直 施設情報平面直